

Fenix 4 PRV 605 24S

1 Non câblé	21
2 Non câblé	22
3 Allumage (ampli)	23
4 Sonde Lambda A (signal)	24
5 Non câblé	25
6 Climatisation	26
7 Masse Capteurs 1	27
8 Antidémarrage	28
9 Température air Admission (signal)	29
10 Ordinateur de bord + Indic Carburant	30
11 Potentiomètre Papillon (signal)	31
12 Capteur Référence Cylindre	32
13 Compte Tours	33
14 Masse (idem 7)	34
15 Masse Injecteurs	35
16 Capteur Vitesse moteur (signal)	36
17 Capteur Cliquetis B (signal)	37
18 Alimentation (+ batterie)	38
19 Non câblé	39
20 Injecteur E	40

Capteurs 1	Capteur Vitesse moteur, Cliquetis A et B, Référence
Capteurs 2	Température air, Température eau, Potentiomètre p
Capteurs 3	Relais Alimentation Allumage, Relais Alimentation Ir

Fenix 4 PRV 605 24S

Injecteur D	41 Voyant Alerte (TdB)
Boîtier Vitesse Véhicule	42 Injecteur C
Sonde Lambda B (signal)	43 Injecteur A
Non câblé	44 Injecteur B
Non câblé	45 Vanne Ralenti (3 fils)
Non câblé	46 Vanne Ralenti (3 fils)
Température eau moteur (signal)	47 Non câblé
Prise diagnostic	48 Relais Pompe Carburant
Prise diagnostic	49 Couplé avec 48
Capteur Pression admission (signal)	50 Non câblé
Capteur Référence Cylindre	51 Non câblé
Capteur Pression admission (+)	52 Electrovanne ACAV L
Capteur Position Papillon (+)	53 Relais Sondes Lambda A et B
Masse Capteurs 2	54 Relais Pompe Carburant
Capteur Vitesse moteur	55 Electrovanne ACAV C
Capteur Cliquetis A (signal)	
Relais Alimentation Injection	
Injecteur F	
Masse Capteurs 3	
Non câblé	

: Cylindre, Sonde Lambda A et B (signal), Masse châssis
apillon, Pression admission.
jection, Sonde Lambda A et B (chauffage), Masse châssis.

Fenix 4 PRV XM 24S

3 Module Allumage (m)	21
4 Sonde Lambda A (signal)	22
6 Info Climatisation	23
7 Masse Boîtier	27
8 Info Démarreur	28
9 Température air Admission (signal)	29
10 Ordinateur de bord + Indic Carburant	30
11 Potentiomètre Papillon (signal)	31
12 Capteur Référence Cylindre	32
13 Compte Tours	33
14 Masse Capteurs 1	34
15 Commun Capteurs Cliquetis	35
16 Capteur Vitesse moteur	36
17 Capteur Cliquetis B (signal)	37
18 Alimentation (+12V Permanent)	38
20 Injecteur 2 (12V)	39

Boîtier Relais Allumage, Compresseur Clim, Mass
Capteurs 1 Blindage Capteurs (Cliquetis, Position, Vite:
Capteurs 2 Température air, Température eau, Potenti
Capteurs 3 Injecteurs, Sonde Lambda A et B (chauffag
Sortie 49 Pompe Carburant, Électrovannes ACAV, Vc

Remarque 1 Les injecteurs sont alimentés en + 12V par

Fenix 4 PRV XM 24S

Injecteur 5 (12V)	41 Voyant Alerte (TdB)
Boîtier Capteur Distance	42 Injecteur 3 (12V)
Sonde Lambda B (signal)	43 Injecteur 1 (12V)
Température eau moteur (signal)	44 Injecteur 6 (12V)
Prise diagnostic	45 Vanne Ralenti (3 fils)
Prise diagnostic	46 Vanne Ralenti (3 fils)
Capteur Pression admission	48 Idem 49
Capteur Référence Cylindre	49 Alim (+12V après relais Injection)
Capteur Pression admission	51 Relais Compresseur Clim (m)
Capteur Position Papillon (+)	52 Électrovanne ACAV L (m)
Masse Capteurs 2	53 Relais Chauff Sondes Lambda A et B (m)
Capteur Vitesse moteur	54 Relais Injection (Pompe Carburant) (m)
Capteur Cliquetis A (signal)	55 Électrovanne ACAV C (m)
Alimentation (+12V Après Relais Calculateur)	
Injecteur 4 (12V)	
Masse Capteurs 3	

e châssis

ssse, sondes Lambda), Masse Châssis

omètre papillon, Pression admission.

e), Masse châssis.

anne Ralenti, Relais allumage, Relais sondes lambda.

le calculateur