

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <b>3</b> Module Allumage (m)                   | <b>21</b> Injecteur 5 (12V)                            | <b>41</b> Voyant Alerte (TdB)                    |
| <b>4</b> Sonde Lambda A (signal)               | <b>22</b> Boîtier Capteur Distance                     | <b>42</b> Injecteur 3 (12V)                      |
| <b>6</b> Info Climatisation                    | <b>23</b> Sonde Lambda B (signal)                      | <b>43</b> Injecteur 1 (12V)                      |
| <b>7</b> Masse Boîtier                         | <b>27</b> Température eau moteur (signal)              | <b>44</b> Injecteur 6 (12V)                      |
| <b>8</b> Info Démarreur                        | <b>28</b> Prise diagnostic                             | <b>45</b> Vanne Ralenti (3 fils)                 |
| <b>9</b> Température air Admission (signal)    | <b>29</b> Prise diagnostic                             | <b>46</b> Vanne Ralenti (3 fils)                 |
| <b>10</b> Ordinateur de bord + Indic Carburant | <b>30</b> Capteur Pression admission                   | <b>48</b> Idem 49                                |
| <b>11</b> Potentiomètre Papillon (signal)      | <b>31</b> Capteur Référence Cylindre                   | <b>49</b> Alim (+12V après relais Injection)     |
| <b>12</b> Capteur Référence Cylindre           | <b>32</b> Capteur Pression admission                   | <b>51</b> Relais Compresseur Clim (m)            |
| <b>13</b> Compte Tours                         | <b>33</b> Capteur Position Papillon (+)                | <b>52</b> Électrovanne ACAV L (m)                |
| <b>14</b> Masse Capteurs 1                     | <b>34</b> Masse Capteurs 2                             | <b>53</b> Relais Chauff Sondes Lambda A et B (m) |
| <b>15</b> Commun Capteurs Cliquetis            | <b>35</b> Capteur Vitesse moteur                       | <b>54</b> Relais Injection (Pompe Carburant) (m) |
| <b>16</b> Capteur Vitesse moteur               | <b>36</b> Capteur Cliquetis A (signal)                 | <b>55</b> Électrovanne ACAV C (m)                |
| <b>17</b> Capteur Cliquetis B (signal)         | <b>37</b> Alimentation (+12V Après Relais Calculateur) |  |
| <b>18</b> Alimentation (+12V Permanent)        | <b>38</b> Injecteur 4 (12V)                            |  |
| <b>20</b> Injecteur 2 (12V)                    | <b>39</b> Masse Capteurs 3                             |  |

Boîtier Relais Allumage, Compresseur Clim, Masse châssis  
 Capteurs 1 Blindage Capteurs (Cliquetis, Position, Vitesse, sondes Lambda), Masse Châssis  
 Capteurs 2 Température air, Température eau, Potentiomètre papillon, Pression admission.  
 Capteurs 3 Injecteurs, Sonde Lambda A et B (chauffage), Masse châssis.  
 Sortie 49 Pompe Carburant, Électrovannes ACAV, Vanne Ralenti, Relais allumage, Relais sondes lambda.

Remarque 1 Les injecteurs sont alimentés en + 12V par le calculateur